

## WIFI 设置

点击机器界面上的设置功能，进入设置界面即可设置 wifi 和蓝牙连接。

