

插入 SD 卡和手机卡

将机器后盖上的 3 个螺丝拧开打开机器后盖（图片中红色圈的 3 个螺丝），然后按图片所示装好 SD 卡和手机卡，再将机器装好就可以了。

